

SmartDNA® appliceras på stölbegärliga föremål. Ditt SmartDNA® kit innehåller en unik DNA-kod, vilket gör det möjligt att spåra och binda kriminella samt stöldgods till ägaren och händelsen.

SmartDNA® kit lämpar sig till märkning av:

- Datorer, Värdesaker
- Verktyg och maskiner
- Cyklar, barnvagnar
- Bilar (stölbegärliga bildelar såsom bilradio, navigation, instrumentpanel, ratt etc.)
- Båtar-inne i motorrum, plotter, radio, stereo
- Konst

Behöver du beställa fler dekaleringar eller staketskyllor, så beställer du på www.safesolution.se, via beställningsrutan, ange ditt ap nummer (Dnakod vid beställning). Du kan även maila din beställning till info@safesolution.se

På www.safesolution.se finns en film, "inbrottsvägen" som beskriver hur märkning går till. En liten punkt räcker som märkning, flaskan räcker då till ca 3-400 märk-punkter. Ett komplett säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängligt på begäran.

Instruktioner för användning av Smart DNA

Applicering

Produkten har utformats för att tillhandahålla ett kriminaltekniskt skydd och en spårbarhet som inte kan avlägsnas efter att lösningen har torkat på det markerade föremålet. För tyngre metall-märkning, utomhusbruk, finns en starkare produkt att beställa.

Så här applicerar du lösningen:

- Använd inte lösningen efter det bästföredatum som anges på flaskan.
- Applicera på ett område som är minst 5 mm.
- Dna är beröringstorr inom några minuter och helt torr inom en timme.
- Testa eventuellt om lösningen är jämnt bestruken med hjälp av en 365 nm UV-ficklampa.
De bestrukna områdena kommer att lysa klarröda. Ytterligare lösning (från samma flaskan) kan appliceras efter behov

- Om du behöver applicera SmartDNA® på nytt:
- Du kan applicera resterande lösning från öppnad flaska på det ursprungligen märkta området (inom det bästföredatum som står angivet på flaskan).
- Du kan köpa ny lösning. Den kommer då att ha en annan DNA-kod och ska därför appliceras på ett nytt område. Måla inte över det ursprungligen märkta området med en annan lösning.

Före applicering

- Leta upp ett område på det föremål som ska märkas och försäkra dig om att området är rent och torrt, samt fritt från damm och fett.
- Rengör ytan som ska märkas efter vid behov med rödsprit.
- Skaka flaskan i minst tjugo sekunder före användning. Sätt också på locket och skaka flaskan regelbundet under hela appliceringen.
- Märkning bör ske där yttre påverkan är minimal ex skyddade ytor, i batterifästen, kanter, skrovligheter etc.
- Fäst dekalerna på fönster, dörr, föremål

Bör appliceras vid temperaturer på mellan 15 och 30 °C. Den bör inte appliceras på ytor som är våta eller frysta, eller som sannolikt kommer att vätas eller frysas inom en timme efter märkningen.

- Förvara oanvänd lösning skyddat från direkt solljus och vid en temperatur på mellan 8-30 °C.
- Vi rekommenderar att du testar lösningen på ett icke synligt område, eller på ett föremål med lågt värde som har en liknande yta, för att bedöma effekten av märkningen innan du använder lösningen på ett mer värdefullt föremål. Efter att SmartDNA®-lösningen har applicerats är den näst intill omöjlig att avlägsna.

Applicera DNA på:

- Undersidan av föremål eller områden som inte ofta vidrörs eller slits.
- Inpräntade logotyper med upphöjda kanter.
- Kanter och skrovligheter på tv, mobil, dator
- Märk verktyg som skruvdragare, borrmaskiner, tigersågar, i batterifästen både på batteri och maskin
- Selar, linor bör märkas på så skyddade ställen som möjligt
- Smycken och klockor i gravyr, hålligheter, förnya märkningen var tredje (3) månad.
- Cyklar, motorcykel, mopeder - märk på platser som är väderskyddade.
- Märk konst på baksidan av ramen så att inte duken blir skadad.
- Bil-Invändigt: Ratt, navigationssystem, växelspak, stereo, underkant av säte, märk på kanter, på skrovliga ytor.

- Utvändigt: Backspegel på insidan av kanten av glaset, baklyktor insidan på kanten av glaset, framljktor lyktinsats från insidan av motorutrymmet
- Fäst dekalerna på förardörr samt bakruta

Applicera inte DNA på:

- Elektriska föremål bör stängas av och kopplas från elnätet före appliceringen och försiktighet bör iakttas.
- Skärmar (mobil,dator,tv), däremot i kanter och skrovligheter, håligheter går utmärkt att märka.
- Områden som rutinmässigt utsätts för starkt direkt solljus eller konstant fukt.

Registrering

Det är mycket enkelt att registrera sin SmartDNA® förpackning. Du gör det via internet genom att gå in på www.safesolution.se. Så snart du märkt dina föremål, gör du registreringen i fem enkla steg:

1. Gå in på www.safesolution.se och klicka på **KLICKA HÄR FÖR ATT REGISTRERA DITT SMARTA DNA** som du hittar vid översta videon.
2. Skriv in din unika apxx.xxxxx kod inklusive punkt som finns angiven på förpackning och flaska.
3. Komplettera med eget lösenord som innehåller minst sex (6) tecken.
4. OBS! alla fält som markerats med en stjärna * är obligatoriska och måste fyllas in för att komma vidare.
5. Ange ev. bilnr , samt kort beskrivning i övrigt, ex div värdeföremål, lösöre
6. Efter att hela formuläret fyllts in klickar du på "Registrera" – du kommer då att få en bekräftelse till den angivna e-postadressen. Förvara detta meddelande på säker plats för att i framtiden kunna uppdatera vid adressändring, nytt telefonnummer etc.
7. Du behöver inte registrera varje föremål du märker, för eget bruk kan du spara en egen förteckning

